

SCHNITT A - A

Achtung !! – Fundamenterder

Der Einbau des Fundamenterders ist vorgeschrieben ! Vor Baubeginn den Elektroinstallateur oder das Stromversorgungsunternehmen befragen !

Hinweis:
Die bauausführende Firma ist verpflichtet, die DIN 4095 (Baugrund, Dränung zum Schutz baulicher Anlagen, Planung Bemessung und Ausführung) anzuwenden.
z.B:
Auf Höhe der Filterschicht sind zur Entwässerung geeignete und in genügender Anzahl PVC-Rohre durch alle inneren und äusseren Fundamente zu führen und in die Drainage einzuleiten !!